

AVAA C214 Instructies

1. Gain controleren AVAA

Als u de gain van uw AVAA wilt controleren zonder gebruikt te maken van de PSI audio app, volg dan de volgende instructies:

- Het lampje op de AVAA moet groen branden.

(Is het lampje blauw? Schakel dan Wi-Fi op de AVAA uit.) Zie kopje 4.

- U verlaagt de gain door op het blauwe knopje te drukken.
- U verhoogt de gain door op het rode knopje te drukken.

De volledige range is -12 dB tot +6 dB.

Het lampje achterop de AVAA geeft de gain aan. De specifieke waarden worden in het schema hieronder aangegeven:



2. Gain controleren via de PSI AUDIO app.

U kunt de gain van uw AVAA controleren via de PSI AUDIO app. Deze app is te downloaden in de App store en Google Play store. Voor het verbinden via deze app dient u te beschikken over een 2.4Ghz router. Beschikt u niet over een geschikte router, gebruik dan de meegeleverde TP-Link router. *Internet is niet verplicht voor het gebruik van de app. Wij adviseren echter de TP-link router te verbinden met uw eigen router of modem. Dit stelt u in staat firmware-updates te downloaden via de app.*

3. Wi-Fi op de AVAA inschakelen

Om Wi-Fi op de AVAA in te schakelen volgt u volgende stappen:

1. Zet uw AVAA uit via de netschakelaar aan de achterkant.
2. Klik op het BLAUWE knopje en houd deze ingedrukt.
3. Zet uw AVAA aan via de netschakelaar terwijl u het BLAUWE knopje ingedrukt houdt.
4. Het lampje aan de voorkant zou nu blauw moeten 'ademen'.
5. U kunt nu de stappen in de app volgen om te verbinden.

4. Wi-Fi op de AVAA uitschakelen

Om Wi-Fi op de AVAA uit te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Zet uw AVAA uit via de netschakelaar aan de achterkant.
2. Klik op het BLAUWE knopje en houd deze ingedrukt.
3. Zet uw AVAA aan via de schakelaar terwijl u het knopje ingedrukt houdt.
4. Het lampje aan de voorkant zou nu groen moeten zijn.

5. Terug naar fabrieksinstellingen

Om uw AVAA naar de fabrieksinstellingen te herstellen volgt u volgende stappen:

1. Zet de AVAA uit via de schakelaar aan de achterkant.
2. Houd het rode en blauwe knopje tegelijk ingedrukt en zet AVAA aan via de netschakelaar. Het lampje aan de voorkant zou nu paars moeten zijn.
3. Houdt deze knopjes gedurende 10 seconden ingedrukt totdat het lampje op de AVAA paars knippert.
4. Laat de twee knopjes los zodra het lampje knippert.
5. Het lampje moet hierna groen zijn.
6. De AVAA is gereset.